

چک لیست نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستم چیلر (بازرسی و تعویض اقلام)

چک لیست روزانه				
ردیف	تاریخ	شرح کار	توضیح	Ok – Not Ok
		عدم انسداد کندانسور هوایی		
		دمای ورودی گلیکول		
		هشدارهای صوتی یا تصویری را بررسی کنید		
		بازرسی سایت گلاس چیلر		
		ست پوینت سیستم چیلر		
		دمای خروجی گلیکول		
		بازرسی نشت گلیکول		

یادداشت بازرسی روزانه:

.....

.....

.....

چک لیست هفتگی				
ردیف	تاریخ	شرح کار	توضیح	Ok – Not Ok
		فشار مکش (فشار ساکشن)		
		فشار تخلیه		
		سطح مناسب مخزن گلیکول		
		سوپرهیت کمپرسور		

یادداشت بازرسی هفتگی:

.....

.....

.....

چکلیست ماهانه				
Ok – Not Ok	توضیح	شرح کار	تاریخ	ردیف
		غلظت انجماد گلیکول		
		بررسی آمپر پمپ		
		تمیز بودن کندانسور		
		بررسی آمپر کمپرسور		
		بررسی آمپر فن کندانسور		
		بررسی آمپرهای سیستم		

یادداشت بازرسی ماهانه:

.....

.....

.....

.....

چکلیست سالانه				
Ok – Not Ok	توضیح	شرح کار	تاریخ	ردیف
		تعویض کنتاکتور فن کندانسور		
		تعویض کنتاکتور پمپ		
		تعویض فیلتر خط مایع (Liquid Line)		
		تعویض کنتاکتور کمپرسور		

یادداشت بازرسی سالانه:

.....

.....

.....

.....